

## Narvi Ultra Small WiFi

### Stručný instalační a WiFi postup

#### 1. Instalace regulátoru a zapojení

- Regulátor instalujte do vnitřního prostoru. Pokud je v sauně, musí být min. 70 cm od kamen a max. 100 cm nad podlahou.
- Regulátor nesmí být vystaven přímému slunci ani mrazu.
- Použijte dodaný kabel regulátoru (6 m). Kabel se nesmí nastavovat. Delší vzdálenost řešte jedním kusem kabelu (max. 25 m).
- Teplotní čidlo s tepelnou pojistkou namontujte nad kamna podle montážního schématu výrobce. Čidlo nesmí být blízko přívodu studeného vzduchu.
- U WiFi verze namontujte dveřní kontakt do spodní části zárubně na straně kliky. Vzdálenost magnetu od spínače při zavřených dveřích max. 15 mm.
- Zapojte všechny nízkonapěťové kabely (ovladač, čidlo, dveřní kontakt) a až poté připojte napájení kamen.
- Zapněte hlavní vypínač do polohy I. Regulátor se spustí a vyzve k nastavení jazyka a jednotek teploty.

#### 2. Připojení regulátoru k WiFi

1. Stáhněte aplikaci Narvi Flow (Google Play / App Store).
2. Vytvořte uživatelský účet a potvrďte registrační e-mail.
3. Telefon připojte k internetu přes domácí WiFi.
4. Na regulátoru zapněte internetové připojení.
5. V telefonu otevřete Nastavení → WiFi a připojte se k síti NarviXXXXXX.
6. Do aplikace zadejte 6místný PIN zobrazený na displeji regulátoru.
7. Vyberte svou domácí WiFi (2,4 GHz) a zadejte heslo.
8. Počkejte na dokončení připojení.
9. Pojmenujte saunu a dokončete nastavení aplikace.
10. Nyní lze saunu ovládat vzdáleně z aplikace.

#### Poznámky

- Regulátor podporuje pouze WiFi 2,4 GHz.
- Pokud je signál slabý, použijte WiFi repeater nebo Mesh.
- Před vzdáleným ovládáním musí být správně zapojen dveřní kontakt.